

Graceland

32 Count, 4 Wall Beginner/Intermediate

Choreographie : Susanne Müller,

Musik : Graceland von Paul Simon oder Willie Nelson

Tanz beginnt mit dem Gesang

LEFT SHUFFLE ½ TURN, RIGHT SHUFFLE 1/2 TURN; ROCKSTEP LEFT; COASTERSTEP

1-2 LF einen Schritt vor; dabei ¼ Drehung rechts herum, RF an LF heransetzen, LF einen Schritt zurück mit ¼ Drehung rechts herum

3-4 RF einen Schritt zurück mit 1/8 Drehung rechts herum, LF an RF heransetzen, RF einen Schritt vor mit ¼ Drehung rechts herum

5+6 LF einen Schritt vor und belasten, Belastung zurück auf RF

7-8 LF einen Schritt zurück, RF an LF heransetzen, LF einen Schritt vor

KICK-BALL-CROSS, KICK-BALL CROSS, SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE

1-2 RF nach vorne kicken, RF neben LF auf dem Ballen absetzen und LF vor RF kreuzen

3-4 wie 1-2

5+6 RF Schritt nach rechts und belasten, Belastung zurück auf LF

7-8 RF weit über LF kreuzen, LF an RF heranziehen, RF weit über LF kreuzen

HEEL GRIND 1/4 TURN, COASTER STEP, STEP PIVOT TURN 2x

1+2 Linke Ferse vorne aufsetzen (Fußspitze nach rechts) 1/4 Linksdrehung auf linker Ferse (Fußspitze dabei nach links drehen) und RF einen Schritt nach links.

3-4 LF einen Schritt zurück, RF an LF heransetzen, LF einen Schritt vor

5+6 RF einen Schritt vor und 1/4 Linksdrehung auf beiden Ballen

7+8 wie 5+6

SHUFFLE BACK RIGHT; SHUFFLE BACK LEFT; MONTERAY TURN

1-2 RF einen Schritt zurück, LF an RF heranziehen, RF einen Schritt zurück

3-4 LF einen Schritt zurück, RF an LF heranziehen, LF einen Schritt zurück

5-6 Rechte Fußspitze rechts auftippen, 1/2 Rechtsdrehung auf LF dabei RF an LF heransetzen

7+8 Linke Fußspitze links auftippen, linke Fußspitze neben RF auftippen